MINTAQAVIY HAMKORLAR:

Rossiya

«COELBO RUS» MChJ, 108820, Moskva, Mosrentgen posyolkasi, Mosrentgen zavodi p., Rossiya Qahramoni Solomatin ko'chasi, 6B-inshoot, 1-bino,
tel.: +7(962)3727007,
email.: info@coelbo.ru

Qirg'iziston

«GIDROTORG» OsOO
Manzil: Qirg'iziston Respublikasi, Bishkek sh., Lebedinovka, Severnaya ko'chasi 2A.
tel.: +996 557 750 405
email.: gidrotorg@inbox.ru

Qozog'iston

"AVV Industrial" YaTT
Yuridik/haqiqiy manzil: QR, Almati sh., Alatau tumani, Aygerim-1, Sagi Ashimov ko'chasi 243, 1-korpus
Tel.: 8 (727) 243 53 38, 8 (727) 390 20 90
e-mail: info@avv.kz
web: www.avv.kz

O'zbekiston

«KELAJAK MAISHIY TEXNIKASI» QK MChJ
Toshkent sh., Yunusobod, Ts-4, 15-uy, 50-xonadon
Tel/Faks: (+998-78) 113-60-90

PROTECT MT-9



«HOTPRO ELECTRICAL» MChJ
O'zbekiston, Toshkent, Chilonzor tumani,
Sug'alli ota ko'chasi, 7-uy.
www.protecthotpro.uz

PROTECT

Sotuvda savdo tashkiloti tomonidan to‘ldiriladi

Uskuna modeli: Seriya raqami:

Savdo tashkiloti ma’lumotlari

Nomi:

Manzil:

Telefon: M.O.

Sotuvchi: Sotilgan sana:

Sotuvchi imzosi:

Xaridor ma’lumotlari

Xaridorning F.I.Sh.

Manzil:

Telefon:

Uskunani to‘liq komplektda olganimni va kafolat shartlariga rozi ekanimni tasdiqlayman, uskunaning tashqi ko‘rinishiga e’tirozim yo‘q.

Xaridor imzosi:

Ta’mirlash ishlaridan so‘ng servis tashkiloti tomonidan to‘ldiriladi.

Nomi:

Manzil:

Telefon: M.O.

Mutaxassis:

Mutaxassis imzosi: Sana:

Kafolatli ta’mirdan o‘tganlik haqida belgilar:

Sana:	Akt raqami	Servis markazi nomi	Aloqa telefoni:	Mutaxassis F.I.Sh.	Mutaxassis imzosi

Servis markazi: +998 98 361-04-40

Hurmatli xaridor!

PROTECT kompaniyasi tanlovingiz uchun minnatdorchilik bildiradi. Siz sotib olgan mahsulot barcha talablaringizga javob berishiga ishonchimiz komil.

Uskunaning asosiy texnik xususiyatlari zavod yorlig‘ida, qadoqda va mahsulot pasportida ko‘rsatilgan. Foydalanish qo‘llanmasini diqqat bilan o‘rganishingizni va undagi talablarga qat’iy rioya qilishingizni so‘raymiz. Uskunani sotib olayotganda kafolat taloni to‘g‘ri to‘ldirilganini tekshiring.

Kafolat va kafolatdan keyingi xizmat masalalari bo‘yicha kompaniyaning servis markaziga murojaat qilishingizni so‘raymiz.



Qurilmani oddiy chiqindi sifatida tashlab bo‘lmaydi, uni keyinchalik utilizatsiya qilish uchun elektron va elektr qurilmalarni qabul qilishning tegishli punktiga topshirish kerak. To‘g‘ri utilizatsiya usuli atrof-muhitga bo‘lishi mumkin bo‘lgan salbiy ta’sirni bartaraf etadi.

Ushbu mahsulotni utilizatsiya qilish bo‘yicha batafsil ma’lumot olish uchun tegishli hududiy utilizatsiya xizmatiga yoki mahsulot sotib olingan do‘konga murojaat qilish kerak.

FUNKSIONALLIK

- Ish bosimi 1,0–1,5 bar (0,1–0,15 MPa)
- Bir va uch fazali ulanish
- Quvvatni bosqichli sozlash
- Issiqlik tashuvchi — suv, antifriz

AMALIYLIK

- Kichik o‘lchamlar
- Yechiladigan korpus qopqog‘i
- Isitish elementlarining uzoq xizmat muddati

ELEKTR QOZON XUSUSIYATLARI

- Yig‘ilgandan so‘ng sinov stendida 100% chiqish nazorati
- Elektr qozonlar sinfida yuqori FIK

TEXNIK XUSUSIYATLAR


TEXNIK XUSUSIYATLAR		MT-9
Isitiladigan maydon, m²		80 gacha
Nominal quvvat kVt		8
Kuchlanish V		220/380
Fazalar soni		1/3
Quvvat bosqichlari soni		3
1-bosqich quvvati		2,7
2-bosqich quvvati		2,7
3-bosqich quvvati		2,7
Ish bosimi		1,5 bar (0,15 MPa)
Issiqlik tashuvchi		suv, antifriz
Chiqishdagi harorat		30–75 °C
Harorat kontrolleri		mexanik
Isitish tizimiga ulanish		G1"
Qozonning gabarit o‘lchamlari mm	Balandligi	507
	Kengligi	367
	Chuqurligi	187
Massa kg		11

ULANISH	kVt	8	8
Elektr ta’minoti		220V~	380V ~
Nominal iste’mol toki	A	36	3x12
Avtomatning nominal toki	A	50	20
Ta’minot mis simining minimal kesimi	mm²	3x6	5x2,5

PROTECT MT


Protect MT elektr qozonida uni avariyalardan himoya qiluvchi tizimlar qo‘llanilgan; ulardan biri — harorat cheklagichi. U harorat 150 °C dan yuqori kritik darajaga ko‘tarilganda qozonning elektr ta’minotini uzadi.

Ish holatini tiklash uchun harorat cheklagichining old tomonidagi tiklash tugmasini bosish kerak (1-rasm).



1-rasm

Qozonlarni isitish tizimiga ulash sxemalari.



⚠ Kuchlanish relesini ishlab chiqaruvchi sxemasiga muvofiq elektr shchitiga o‘rnating.
Faza va nolni saqlagan holda kirish va chiqish simlarini ulang.
Rele sozlash rejimiga o‘ting.
Kuchlanishning quyi chegarasini o‘rnating — 190 V.
Kuchlanishning yuqori chegarasini o‘rnating — 240 V.
Kuchlanish 190–240 V chegarasidan chiqqanda rele yukni avtomatik uzadi.

PROTECT
Electric boiler